

# Byg en scene med weight girders

Stabilisering: stålrør 48,3 x 4 mm • diagonalt



Drejekobling  
Layher 48.3 mm



Sæt på alle ben  
øverst



Sæt på ben ne-  
derst, på tele-  
skopben i 0 level.



Red. drejekobling  
48.3 mm/ 38 mm



Sæt på teleskop-  
skopben nederst  
på inderrør

Nivtec scene bygget på weight girders - her en 4 x 4 m scene



Sæt stilladsdelen op jvf. planen



Sæt weight girders på jvf. planen



Sæt kilerne i hulskiverne



...og gør dem fast



Grundopsætning af weight girders



Weight girders helt opsat

# Byg en scene på Layher konstruktion

Stabilisering: stålrør 48,3 x 4 mm • Horisontalt



Normalkobling  
Layher 48.3 mm



Sæt på alle ben,  
undtagen:



Red. drejekobling  
48.3 mm/ 38 mm



Sæt på teleskop-  
ben på inderrøret

## Færdig underdel



## Montering af podier



Podierne lægges på og gøres fast.



Sikkerhedslåsens funktion: At holde  
podier og underkonstruktion sammen