

Sådan sætter I en Nivtec scene op


Start altid i øverste højre hjørne - længst væk fra publikum



1 podie: 4 ben.
Hansiderne skal være bagpå og på højre side



Alle andre podier i bagerste række:
2 ben



Hægt den korte hanside ind i hunsiden.
Lås sikringen (de blå klik-klak under podiet)



Bagerste række:
6 m = 3 podier = 8 ben

Sådan sættes den yderste række til højre op (set fra publikum)



Alle andre podier i højre side: 2 ben



Højre side:
3 m = 3 podier = 8 ben

Sådan sætter I en Nivtec scene op


Alle andre podier sættes op



Alle andre podier skal kun have 1 ben



Sæt hjørnerne af hunsiderne på hunsiderne, så der stadig er hul i midten.



Skub podiet helt på plads



Lås de 2 sikringer (de blå klik-klak under podiet)

Færdig scene på 6 x 3 m



9 podier = 16 ben
Når I tager scenen ned igen, så starter I med det sidste podie I satte op.